

eta

tady je doma



ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ

eta 0260

Bezpečnostní upozornění

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtete následující instrukce.
- Výrobek není určen k holení a depilaci těla!
- Zabráňte v manipulaci dětem a nesvéprávným osobám bez dozoru!
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou planžeta nebo zásobník na žmolky odejmuty.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
- Odstraňovač není vhodný pro všechny tenké materiály (např. hedvábí, atd.) a materiály s nerovným povrchem.
- Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění osob (např. pořezání), k poškození čištěné tkaniny nebo spotřebiče.

Pokyny k obsluze

Otevřete kryt baterii, vložte 2 ks „AA“ baterii správnou polaritou a kryt uzavřete. Přístroj zapněte přepínačem. Planžetu přiložte na povrch tkaniny a lehkým pohybem bez příliš velkého tlaku odstraňujte žmolky, apod. Po použití a před každou údržbou přístroj vypněte. Povrch čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Planžetu odejměte vyšroubováním a břity očistěte jemným kartáčkem. Planžetu a břity nenatírejte konzervačním olejem, aby nedošlo ke znečištění oblečení. Když je zásobník na žmolky plný, vysuňte ho z přístroje, vyprázdněte a nasuňte zpět. Vybité baterie bezpečně zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených sběrných sítí.



ODSTRAŇOVAČ HRČIEK

eta 0260

Bezpečnostné upozornenia

- Pred uvedením do činnosti si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
- Výrobok nie je určený na holenie a depiláciu tela!
- Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby!
- Výrobok nepoužívajte, ak je sňatá planžeta alebo sňatý zásobník na odstránené hrčky.
- Výrobok nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
- Odstraňovač nie je vhodný na tenké a nerovnomerné materiály (hodváb, apod.).
- Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili (neporezali) a nepoškodili tkaninu alebo spotrebič.

Pokyny na obsluhu

Otvorte kryt batérii, vložte dovnútra (pozor na správnu polaritu) dva kusy batérii „AA“ a kryt zatvorte. Prístroj zapnite prepínačom. Planžetu priložte na povrch tkaniny a ľahkým krúživým pohybom bez príliš veľkého tlaku odstráňte hrčky, apod. Po použití a pred každou údržbou prístroj vypnite. Povrch vyčistite mäkkou vlhkou handričkou. Planžetu vyskrutkujte a ostria očistite jemnou kefkou. Planžetu a ostria nenatierajte konzervačným olejom, aby ste neznečistili textilie. Keď je zásobník plný, vytiahnite ho z prístroja, vyprázdnite a zasuňte späť. Použitie batérie bezpečne zlikvidujte prostredníctvom zberných sietí.

eta

tady je doma



ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ

eta 0260


- rychlé a účinné odstranění žmolků, nití, smítek z vlněných tkanin a částí oděvů
- nerezové břity
- průhledný odnímatelný zásobník na odstraněné žmolky
- snadná údržba



ODSTRAŇOVAČ HRČIEK

eta 0260

- rýchle a účinné odstránenie hrčiek, nití a smietok z vlnených textílií a častí odevov
- ostria z nehrdzavejúcej ocele
- priehľadný odnímateľný zásobník na odstránené hrčky
- ľahká údržba

TYP	0260 90 000
ODSTRAŇOVAČ ŽMOLKŮ ODSTRAŇOVAČ HRČIEK FABRIC SHAVER	
MODRÁ/BLUE	
ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Czech Republic www.eta.cz	
3V==	2x AA
   	
Serial no.:	    
 8 5 9 0 3 9 3 0 5 1 1 4 4	