



CAM 31 ACKIT

Univerzální sada příslušenství pro sportovní kamery

31 v 1 obsahuje:

1. Držák na řídítka (5 částí)
2. Adaptér se stativovým závitem
3. Základní adaptér se sponou (2 kusy)
4. J adaptér se sponou (2 kusy)
5. Ploché a zakřivené držáky & 3M nálepky (4 + 4 kusy)
6. Přísavka
7. Rameno s držákem na přilbu (5 částí)
8. Univerzální flexibilní tripod
9. Skládací monopod s tripodem
10. Plovací držák s poutkem (2 části)
11. Popruh na hlavu
12. Popruh na hrudník
13. Brašna

Varování:

Šrouby pevně utáhněte, ale nepřetahujte. Nadměrné utažení šroubů může způsobit poškození jednotlivých dílů. Před použitím pečlivě zkontrolujte upevnění kamery.

Univerzálna sada príslušenstva pre športové kamery

31 v 1 obsahuje:

1. Držiak na riadidlá (5 častí)
2. Adaptér sa stativovým závitom
3. Základný adaptér so sponou (2 kusy)
4. J adaptér so sponou (2 kusy)
5. Ploché a zakrivené držiaky & 3M nálepky (4 + 4 kusy)
6. Prísavka
7. Rameno s držiakom na prilbu (5 častí)
8. Univerzálny flexibilný tripod
9. Skladací monopod s tripodom
10. Plovací držiak s pútkom (2 časti)
11. Popruh na hlavu
12. Popruh na hrudník
13. Taška

Varovanie:

Skrutky pevne utiahnite, ale nepreťahujte. Nadmerné utiahnutie skrutiek môže spôsobiť poškodenie jednotlivých dielov. Pred použitím dôkladne skontrolujte upevnenie kamery.

Zestaw akcesoriów do kamery sportowej

Zestaw 31 w 1 zawiera poniższe elementy:

1. Uchwyt na kierownicę (5 części)
2. Adapter statywu
3. Podstawowy adapter z klamrą (2 części)
4. Adapter z klamrą typu J-Hook (2 części)
5. Prostokątne i zaokrąglone mocowania oraz przylepce 3M (4 + 4 części)
6. Przysawka
7. Ramię z mocowaniem do kasku (5 części)
8. Wielofunkcyjny giętki statyw
9. Regulowany na 3 sposoby monopod z mini statywem
10. Boja pływająca z paskiem (2 części)
11. Elastyczny regulowany pasek na głowę
12. Szelki na klatkę piersiową
13. Etui

Ostrzeżenie:

Śruby należy dokręcać mocno, ale nie doprowadzać do zerwania gwintu. Zerwanie gwintu może stać się powodem uszkodzenia poszczególnych części. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie sprawdzić poprawność zamontowania urządzenia.

A Sportkamera tartozéka

A 31 az 1-ben szett a következőket tartalmazza:

1. Biciklitartó (5 rész)
2. Tripod adapter
3. Csatos alap adapter (2 rész)
4. J-Hook csatos adapter (2 rész)
5. Lapos és íves tartók & 3M matricák (4 + 4 darab)
6. Szívókorongos tartó
7. Sisakra való rögzítővel felszerelt kar (5 rész)
8. Multifunkcionális flexibilis tripod
9. 3 módon beállítható monopod tripod-dal
10. Úszó tartó szíjjal (2 rész)
11. Elasztikus beállítható fejpánt
12. Mellkasi testpánt
13. Doboz

Figyelem:

A csavarok rögzítésénél ne fejtessen ki túl nagy erőt, legyen óvatos! Ellenkező esetben bizonyos részek károsodását okozhatja. Használat előtt ellenőrizze óvatosan a kamera rögzítését.

Action sports camera accessories kit

31 in 1 kit contents as below:

1. Handlebar holder (5 parts)
2. Tripod adapter
3. Buckle basic adapter (2 pieces)
4. J-Hook buckle adapter (2 pieces)
5. Flat and curved mounts & 3M stickers (4 + 4 pieces)
6. Suction cup
7. Arm with mount for helmet (5 parts)
8. Multi-functional flexible tripod
9. 3 way adjustable monopod with tripod
10. Floaty bobber with strap (2 parts)
11. Elastic adjustable head strap
12. Chest body strap
13. Box

Warning:

Tighten screws firmly, but do not overtighten. Over-tightening can cause damage to the individual parts.
Carefully check the camera mounting before use.

