


LED lampička • NÁVOD K OBSLUZE	CZ	3-4
LED lampička • NÁVOD NA OBSLUHU	SK	5-6
LED lamp • USER MANUAL	EN	7-8
LED lámpa • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	HU	9-10
Lampka LED • INSTRUKCJA OBSŁUGI	PL	11-12
LED Lampe • BEDIENTUNGSANLEITUNG	DE	13-14



© DATE
21/05/2026

eta



1x



ON



2x



3x



4x



OFF



45 min **OFF**

eta 189490000

NÁVOD K OBSLUZE

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Tento výrobek může být připojen pouze ke zdroji DC 5V, nepřipojujte jej libovolně na jiné napětí.
- Nevkládejte produkt do ohně nebo do prostředí s vysokou teplotou, použití nebo skladování, doporučeno ve vnitřním prostředí -10 °C - 40 °C, skladování by mělo být při teplotě -15 °C až +50 °C, relativní vlhkost v rozmezí 10%Rh-55%Rh.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla, abyste nezpůsobili poškození očí.
- Tento produkt nelze namáčet do vody a jiných kapalin a nelze jej umístit do prostředí s vysokou vlhkostí.
- Pohyblivé části produktu mají omezený rozsah pohybu. Při jejich otáčení nevyvíjejte velký tlak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte napájení.
- Tento výrobek by měl být při používání a skladování chráněn před ohněm.
- Nepokoušejte se sami opravit nebo změnit konstrukci výrobku, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění osob. Pokud se produkt chová nestandardně, kontaktujte prosím prodávající stranu.
- V případě poškození výrobek nepoužívejte, nedotýkejte se částí pod elektrickým proudem.

ÚDRŽBA

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, ředidla nebo jiná rozpouštědla)! Čištění provádějte vlhkým hadříkem s přísadkou saponátu.

EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči, náhradních dílech a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

TECHNICKÁ DATA

5 stupňů nastavení teploty světla
3 stupně nastavení jasu
Světelný tok: max. 400 Lm
Teplota chromatičnosti: 3000 - 5500 K
Maximální výkon: 8 W
Materiál: hliník, železo, plast (ABS)
Napájení: DC 5 V / 2 A
Rozměry: 15,5 x 38,3 x 40,2 cm
Hmotnost: 630 g

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin. *TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.*
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



UPOZORNĚNÍ

Výrobce/Producer: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, Česká republika

eta 189490000

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



- Tento výrobok môže byť pripojený iba k zdroju DC 5V, nepripájajte ho ľubovoľne na iné napätie.
- Nevkladajte produkt do ohňa alebo do prostredia s vysokou teplotou, použitie alebo skladovanie, odporúčané v vnútornom prostredí -10 °C - 40 °C, skladovanie by malo byť pri teplote -15 °C až +50 °C, relatívna vlhkosť v rozmedzí 10%Rh-55%Rh..
- Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla, aby ste nespôsobili poškodenie očí.
- Tento produkt nie je možné namáčať do vody a iných kvapalín a nemožno ho umiestniť do prostredia s vysokou vlhkosťou.
- Pohyblivé časti produktu majú obmedzený rozsah pohybu. Pri ich otáčaní nevyvíjajte veľký tlak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Ak výrobok nepoužívate, vypnite napájanie.
- Tento výrobok by mal byť pri používaní a skladovaní chránený pred ohňom.
- Nepokúšajte sa sami opraviť alebo zmeniť konštrukciu výrobku, aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb. Pokiaľ sa produkt chová neštandardne, kontaktujte prosím predávajúcu stranu.
- V prípade poškodenia výrobok nepoužívajte, nedotýkajte sa častí pod elektrickým prúdom.

ÚDRŽBA

Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá alebo riedidlá)! Spotrebič čistite vlhkou handričkou namočenou v roztoku vody a saponátu.

EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezat' napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

TECHNICKÉ ÚDAJE

5 stupňov nastavenia teploty svetla

3 stupne nastavenia jasů

Svetelný tok: max. 400 Lm

Teplota chromatickosti: 3000 - 5500 K

Maximálny výkon: 8 W

Materiál: hliník, železo, plast (ABS)

Napájanie: DC 5 V / 2 A

Rozmery: 15,5 x 38,3 x 40,2 cm

Hmotnosť: 630 g

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.

HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.



UPOZORNENIE

eta 189490000**INSTRUCTIONS FOR USE**

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

SAFETY WARNINGS

- This product is connected to the DC 5V power supply, do not arbitrarily connected to other voltage.
- Do not put product in the fire or the high temperature environment use or storage, recommended in -10°C - 40°C indoor environment, storage should be in -15°C - 50°C, relative humidity 10%Rh-55%Rh.
- Do not look directly into the light source, so as not to cause eye discomfort.
- This product can not be soaked in water and other liquids, and can not be placed in an environment of high humidity storage.
- These product rotation parts are limited to the device, the rotation can not be forced too hard to prevent damage to the lamp.
- When the product is not in use, please turn off the power supply.
- This product should be kept away from fire and fuel when used and stored.
- Do not attempt to repair or change the product construction by yourself. To avoid damaging the product or injuring personal. If the product is abnormal, please contact the purchasing company.
- Do not use the product in case of damage, do not touch electrically live parts.

MAINTENANCE

Do not use coarse and aggressive cleaning agents (e.g. sharp objects, scrapers, diluting agents or other solvents). Clean with a soft and wet cloth with a little detergent.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be taken over free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authorities or in the nearest collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to warranty repair!

TECHNICAL DATA

5 levels of light temperature settings

3 brightness settings

Luminous flux: max. 400 Lm

Color temperature: 3000 - 5500 K

Maximum power: 8 W

Material: aluminum, iron, plastic (ABS)

Power supply: DC 5 V / 2 A

Dimensions: 15.5 x 38,3 x 40.2 cm

Weight: 630 g

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.



NOTICE

eta 189490000

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- Ez a termék DC 5V tápegységhez csatlakozik, ne csatlakoztassa önkényesen más feszültséghez.
- Ne tegye a terméket tűzbe vagy magas hőmérsékletű környezetben történő használatra vagy tárolásra. Ajánlott -10°C és 40°C közötti beltéri környezetben tárolni, -15°C és 50°C közötti relatív páratartalom mellett.
- Ne nézzon közvetlenül a fényforrásba, hogy elkerülje a szemkárosodást.
- A termék nem áztatható vízbe vagy más folyadékba, és nem helyezhető magas páratartalmú környezetbe.
- A termék forgó részei a készülékre korlátozódnak, a forgást nem szabad túl erősen erőltetni, hogy elkerülje a lámpa károsodását.
- Ha a termék nincs használatban, kérjük, kapcsolja ki a tápellátást.
- A terméket használat és tárolás közben tartsa távol tűztől és üzemanyagtól.
- Ne próbálja meg saját maga javítani vagy megváltoztatni a termék szerkezetét. A termék károsodásának vagy személyi sérülésének elkerülése érdekében. Ha a termék rendellenes, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vásárló céggel.
- Sérülés esetén ne használja a terméket, ne érintse meg az áram alatt lévő alkatrészeket.

KARBANTARTÁS

A készülék áthelyezése előtt húzza ki a csatlakozóvezeték villásdugóját az el. dugaszolóaljzatból. Soha ne használjon durva vagy agresszív tisztítószerket (pl. éles tárgyakat, kaparót, hígítókát vagy egyéb oldószereket)! A készülék tisztítását puha, nedves ruhadarabbal végezze, szappanosvíz oldattal.

ÖKOLÓGIA



Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel vannak tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei, továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladékanyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kicserélt, javasoljuk annak csatlakozóvezetéke elektromos hálózatról történő lekapcsolását követően a csatlakozóvezetékét levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik.

Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszerviz végezhet! A gyártói utasítások be nem tartása a garancia kötelezettségek megszűnését vonja maga után!

MŰSZAKI ADATOK

5 fényhőmérséklet beállítási fokozat

3 fényerő beállítási fokozat

Fényáram: max. 400 Lm

Színhőmérséklet: 3000 - 5500 K

Maximális teljesítmény: 8 W

Anyag: alumínium, vas, műanyag (ABS)

Tápellátás: DC 5 V / 2 A

Méretek: 15,5 x 38,3 x 40,2 cm

Súly: 630 g

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más

anyagba. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM

BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES

OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer.

Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.



FIGYELMEZTETÉS

eta 189490000

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Produkt jest podłączony do źródła zasilania DC 5 V, nie należy go podłączać do innych napięć.
- Nie wrzucać produktu do ognia ani do pomieszczeń o wysokiej temperaturze. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od -10°C do 40°C w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt należy przechowywać w temperaturze od -15°C do 50°C, przy wilgotności względnej 10%-55%.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła, aby uniknąć podrażnienia oczu.
- Produktu nie należy zanurzać w wodzie ani innych płynach, ani przechowywać w środowisku o wysokiej wilgotności.
- Możliwość obracania części produktu jest ograniczona do urządzenia. Nie należy obracać produktu zbyt mocno, aby zapobiec uszkodzeniu lampy.
- Gdy produkt nie jest używany, należy wyłączyć zasilanie.
- Produkt należy przechowywać z dala od ognia i paliw podczas użytkowania i przechowywania.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy ani modyfikacji konstrukcji produktu. Aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała, w przypadku nieprawidłowości w działaniu produktu prosimy o kontakt z firmą kupującą.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, nie dotykać części pod napięciem.

KONSERWACJA

Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. Ostre przedmioty, skrobaczki, rozcieńczalniki lub inne rozpuszczalniki)! Czyszczenie należy wykonać wilgotną szmatką z detergentem.

EKOLOGIA



Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych, szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (www.elektroeko.pl). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej części urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!

DANE TECHNICZNE

5 poziomów ustawienia temperatury światła

3 poziomy ustawienia jasności

Strumień świetlny: maks. 400 Lm

Temperatura barwowa: 3000 - 5500 K

Moc maksymalna: 8 W

Materiał: aluminium, żelazo, plastik (ABS)

Zasilanie: DC 5 V / 2 A

Wymiary: 15,5 x 38,3 x 40,2 cm

Waga: 630 g

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub

innych cieczy. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM

BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS,

CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie

służy do zabawy!



OSTRZEŻENIE

eta 189490000

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie diese zusammen mit dem Garantieschein, der Quittung und möglichst auch der Verpackung und dem Verpackungsinhalt gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN



- Dieses Produkt ist an eine 5-V-Gleichstromversorgung angeschlossen. Schließen Sie es nicht willkürlich an andere Spannungen an.
- Das Produkt nicht ins Feuer werfen oder bei hohen Temperaturen verwenden oder lagern. Empfohlen wird eine Innentemperatur von -10 °C bis 40 °C. Die Lagerung sollte bei -15 °C bis 50 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 55 % erfolgen.
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle, um Augenreizungen zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingeweicht und nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
- Die Drehteile sind auf das Gerät beschränkt. Drehen Sie das Produkt nicht zu stark, um Schäden an der Lampe zu vermeiden.
- Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch bitte aus.
- Das Produkt sollte während der Verwendung und Lagerung von Feuer und Kraftstoff ferngehalten werden.
- Versuchen Sie nicht, die Konstruktion des Produkts selbst zu reparieren oder zu verändern, um Schäden am Produkt oder Personenschäden zu vermeiden. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Händler.
- Bei Beschädigungen das Produkt nicht verwenden und spannungsführende Teile nicht berühren.

WARTUNG

Verwenden Sie keine groben und aggressiven Reinigungsmittel (z. B. spitze Gegenstände, Schaber, Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel). Mit einem weichen und feuchten Tuch mit etwas Spülmittel reinigen.

UMWELTSCHUTZ



Wenn das Gerät außer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung vom Stromnetz zu trennen und abzuschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine der entsprechenden Sammelstellen. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an die nächste Sammelstelle.

Umfangreichere Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die Eingriffe in das Geräteinnere erfordern, dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden! Bei Nichtbeachtung der Herstellerhinweise erlischt der Anspruch auf Garantiereparatur!

TECHNISCHE DATEN

5 Stufen der Lichttemperatureinstellung
3 Helligkeitsstufen
Lichtstrom: max. 400 Lm
Farbtemperatur: 3000 - 5500 K
Maximale Leistung: 8 W
Material: Aluminium, Eisen, Kunststoff (ABS)
Stromversorgung: DC 5 V / 2 A
Abmessungen: 15,5 x 38,3 x 40,2 cm
Gewicht: 630 g

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten und das Zubehör der jeweiligen Modelle zu ändern.

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT

A TOY. Erstickungsgefahr. Den Beutel nicht in Kinderwiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern verwenden. Der Beutel ist kein Spielzeug.



HINWEIS

Hersteller/Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK
Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmöln.

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale: Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189
Email: info@eta-hausgeraete.de

The logo consists of the lowercase letters 'eta' written in a fluid, cursive script. The 'e' is connected to the 't', which is connected to the 'a'. The letters are a light gray color.

Výrobce / Výrobca / Producer / Gyártó / Producent / Hersteller:
ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ, info@eta.cz